Dynamické bloky **Téma:** Dveře do ocelové lisované zárubně		Vypracoval Josef Remeš Č. revize: 1.0

Popis


Dynamický blok dveří do ocelové lisované zárubně s předdefinovanými rozměry, které neumožňují zadat atypické rozměry, ale pouze v rozměry, které jsou dodatelné od výrobce. U dveří je možnost přepínat i možnost s prahem, bez prahu nebo s dorazem.

Blok reaguje na změnu šířku dveří a automaticky ji zapisuje do hodnot pole atributu s možností přednastavených rozměrů a vložení popisu požární ochrany.


Práce s blokem

Blok je nutné vložit do výkresu přes funkci v menu **Vložit – Blok…**
Pak jej stačí jen vybrat a začít si hrát s řídícími „modrými“ body.

Nastavení bloku:
Zrcadlení textu v bloku
Zrcadlení textu je řízeno proměnnou **MIRRTEXT**, nastavte si ji prosím na hodnotu **0**.




MIRRTEXT = 1




MIRRTEXT = 0

Šedé pozadí u rozměrů
Šedé pozadí u atributů bloku je řízenou proměnnou **FIELDDISPLAY**, pokud si jej šedé pozadí přejete vypnout, nastavte ji prosím na hodnotu **0**.



FIELDDISPLAY = 1



FIELDDISPLAY = 0

Nastavení proměnné

Do příkazového řádku zadejte proměnnou, potvrďte ji Enterem, pak zadejte hodnotu proměnné a opět potvrďte enterem.

Poznámky

Požadavek na potahování od osy na každou stranu není technicky proveditelný.